



## Návod k obsluze a instalaci

Dálkový ovladač

















**⚠ Pozor! Dálkové ovládání kopíruje funkce ovládacího panelu na odsavači. Pro plné pochopení těchto funkcí, se prosím podívejte do návodu, který je dodáván s odsavačem.**

### Poznámka

- Dálkové ovládání je napájeno alkalickými zinkouhlíkovými bateriemi 1,5 V standardního typu LR03-AAA. (Nejsou součástí dodávky).
- Dálkové ovládání nepokládejte do blízkosti zdrojů tepla.
- Vybité baterie musí být zlikvidovány ve shodě s platnými předpisy.



	<b>+</b>		<b>-</b>		
Aktivuje a deaktivuje funkci „Delay“ (pokud je touto funkcí odsavač vybaven).	Zvyšuje rychlostní stupeň motoru.	Zapíná a vypíná motor.	Snižuje rychlostní stupeň motoru.	Aktivuje a deaktivuje funkci „Intenzivní rychlost“ z jakékoliv rychlosti (dokonce i při vypnutém motoru).	Krátké zmáčknutí, zapíná a vypíná intenzivní osvětlení.  Delší zmáčknutí, zapíná a vypíná redukované (ztlumené) osvětlení (pokud je touto funkcí odsavač vybaven).

<p> (A – C)</p> 	<p> (A – C)</p> 
<p> (B – E)</p> 	<p> (A – D)</p> 
<p> (F)</p> 	

### Aktivační proces dálkového ovládání

Před samotnou aktivací, se přesvědčte, že dálkové ovládání je funkční. Pokud ano, můžete přistoupit k aktivačnímu procesu. Aktivace se provádí vždy pomocí ovládacího panelu odsavače.

#### Varianta A



- U odsavače vypněte motor a světlo.
- Zmáčkněte tlačítko „Delay“ na dobu cca 5 vteřin.
  - led kontrolka „OFF MOTOR“ a „SPEED 1“ dvakrát zabliká - dálkové ovládání je **aktivované**.
  - led kontrolka „OFF MOTOR“ a „SPEED 1“ jednou zabliká - dálkové ovládání je **neaktivní**.

#### Varianta B



- U odsavače vypněte motor a světlo.
- Zmáčkněte tlačítko „Intensive“ na dobu cca 5 vteřin.
  - led kontrolka dvakrát zabliká - dálkové ovládání je **aktivované**.
  - led kontrolka jednou zabliká - dálkové ovládání je **neaktivní**.

---

### Varianta C

- Zmáčkněte tlačítko „24H“ na dobu cca 5 vteřin dokud se nerozsvítí symboly aktivovaných funkcí.
- Když tlačítko uvolníte, symbol ☉ začne blikat, do 3 vteřin znova zmáčkněte tlačítko „24H“ a toto se objeví na displeji:
  - body pod symboly motoru  svítí, dálkové ovládání je **aktivované**.
  - body pod symboly motoru  nesvítí, dálkové ovládání je **neaktivní**.

### Varianta D






- U odsavače vypněte motor a světlo.
- Odpojte odsavač z elektrické sítě.
- Stiskněte a držte tlačítko  na odsavači a zároveň zapojte odsavač do elektrické sítě
- V závislosti na softwaru se objeví na displeji tato hlášení:
  - A)** Pokud se objeví „SE“ okamžitě uvolněte tlačítko , během **3 vteřin** se na displeji objeví rotující čárky:
    - stiskněte tlačítko „24H“ a na displeji dvakrát problikne „tc“ – dálkové ovládání je **aktivované**.
    - stiskněte tlačítko „24H“ a na displeji jedenkrát problikne „tc“ – dálkové ovládání je **neaktivní**.
  - B)** Na displeji se neobjeví nic, uvolněte tlačítko, během **3 vteřin** se na displeji objeví rotující čárky:
    - stiskněte tlačítko „24H“ a na displeji dvakrát problikne „tc“ – dálkové ovládání je **aktivované**.
    - stiskněte tlačítko „24H“ a na displeji jedenkrát problikne „tc“ – dálkové ovládání je **neaktivní**.

### Varianta E

- U odsavače vypněte motor a světlo
- Zmáčkněte tlačítko „V2“ na dobu cca **5 vteřin**.
  - led kontrolka „V4“ dvakrát zabliká - dálkové ovládání je **aktivované**.
  - led kontrolka „V4“ jednou zabliká - dálkové ovládání je **neaktivní**.

---


## Varianta F

- U odsavače vypněte motor a světlo.
- Zmáčkněte tlačítko  na dobu cca **5 vteřin**, dokud neuvidíte:
-  +  dvakrát zabliká - dálkové ovládání je **aktivované**.
-  +  jednou zabliká - dálkové ovládání je **neaktivní**.



**Pozor! Uvedené obrázky ovládacích panelů nemusejí vždy zcela odpovídat ovládacímu panelu na Vašem výrobku, ale pokud budete postupovat dle jednotlivých bodů, aktivace dálkového ovládání bude úspěšná.**



Symbol  na výrobku nebo na jeho obalu (popř. v návodu) znamená, že tento použitý výrobek nepatří do běžného komunálního odpadu a už vůbec ne na černou skládku. Můžete ho bezplatně odevzdat na tzv. místech zpětného odběru (sběrné dvory, mobilní svozy, apod.) nebo u prodejce při koupi nového výrobku. Informace o tom, kde je možné elektrozařízení zdarma odložit, získáte u vašeho prodejce, na obci nebo na: [www.elektrowin.cz](http://www.elektrowin.cz). (zpětně odebrané zařízení musí být kompletní).