

Závěsná kování

- ▶ Upevňovací materiál
- ▶ Upozornění k nosnosti závěsných kování a příslušenství

Upevňovací materiál



Závěsné háky $\varnothing 6 \times 50$ mm

- ▶ Musí se zašroubovat min. 40 mm do hmoždinky
- ▶ Adaptér na závěsné háky pro použití s akumulátorovým šroubovákem, viz str. 933
- ▶ Ocel pozinkovaná

Hmoždinka $\varnothing 8 \times 40$ mm

- ▶ Pro použití do plných cihel, plných vápenopískových cihel, betonu nebo zvonivek
- ▶ Pro jiné materiály zdiva je nutno použít k tomu určený speciální spojovací materiál
- ▶ Plast bílý

Sada obsahuje:

100 závěsných háků a 100 hmoždinek do zdi

Obj. č.	Balení
0 046 103	1/100 sad

Upevňovací materiál



Speciální šroub $\varnothing 5,5 \times 50$ mm

- ▶ Pro upevnění závěsných lišt
- ▶ Křížová drážka PZ2
- ▶ Ocel pozinkovaná

Hmoždinka $\varnothing 8 \times 40$ mm

- ▶ Pro použití do plných cihel, plných vápenopískových cihel, betonu nebo zvonivek
- ▶ Pro jiné materiály zdiva je nutno použít k tomu určený speciální spojovací materiál
- ▶ Plast bílý

Sada obsahuje:

100 speciálních šroubů a 100 hmoždinek

Obj. č.	Balení
0 065 480	1/100 sad

Upozornění k nosnosti závěsných kování a příslušenství

U závěsného kování horních skříněk a jeho příslušenství je třeba ohledně nosnosti respektovat následující zásady:

- ▶ Jak konstrukce nábytku, tak i kvalita materiálu a zhotovení nábytku se vymykají našemu vlivu.
- ▶ Rovněž nemáme vliv na vlastnosti materiálů zdiva.
- ▶ Námi nabízené závěsné háky ve spojení s hmoždinkami jsou určeny pro použití v plných pálených cihlách, vápenopískových cihlách, betonu nebo zvonivkách. Do plného materiálu je nutno vyvrtat otvor o průměru 8 mm, do kterého se zcela zarazí plastová hmoždinka. Minimální hloubka zašroubování závěsného háku odpovídá délce háku minus 10 mm.
- ▶ Pro upevnění do zdiva z jiných materiálů je nutno použít pouze speciální kotevní prvky k tomu určené.

- ▶ Hmoždinky a šrouby musí být určeny pro společné použití. Pro kotvení do hmoždinek se nesmí používat běžné vruty pro dřevotřískové desky.
- ▶ Upevnění závěsných lišt:
 - 2 speciálními šrouby $\varnothing 5,5 \times 50$ mm v místě každého závěsného kování
 - u korpusu šířky od 900 mm je nutno použít další speciální šroub $\varnothing 5,5 \times 50$ uprostřed za každým korpusem (Typ A, Typ B a Typ H).
- ▶ Nástavby, jako například koncové regály se nesmí použít bez vlastního závěsného kování.